Подключение OBD2-адаптера

Краткая инструкция по эксплуатации

1. Вставьте адаптер в разъём OBD

Вставьте OBD-адаптер в диагностический разъём автомобиля. В большинстве автомобилей разъём OBD находится под рулевой колонкой.



Разъём OBD под рулевой колонкой (отмечен жёлтым)

2. Установите приложение YMOBD

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать официальное приложение YMOBD. После загрузки откройте приложение.

2.1. Сканирование QR-кода

QR-код для загрузки приложения YMOBD

После загрузки переходите к установке приложения.

2.2. Установка после загрузки



Запустите загруженный установочный файл. Дождитесь завершения установки и нажмите «Открыть», чтобы запустить приложение.

Экран установки приложения (язык интерфейса зависит от системы)

3. Включите зажигание

Включите зажигание автомобиля — приложение подключится автоматически.



Панель приборов в приложении YMOBD